

Zahlung: Ec Cash mit PIN				
Betrag eingeben	Taste - Bestätigung -	ec-Karte durchziehen	Kunde: PIN eingeben und -Bestätigung- Taste	
Kunde: Taste -Bestätigung-	Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung -	2. Beleg abreißen

Storno: ec – Karte				
2 mal Taste Pfeil nach unten	Taste - Bestätigung -	Passwort 000000	Taste - Bestätigung -	Beleg Nummer eingeben
Taste - Bestätigung -	Vorgang nochmals bestätigen oder Abbrechen	ec-Karte durchziehen	Kunde: PIN eingeben und 2 mal Bestätigung Taste	
Zahlung wird storniert	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung -	2. Beleg Abreißen	

Zahlungsart auswählen z.B. ELV mit Unterschrift				
Taste „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -			
Zahlungsart ELV	2 mal Taste „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -	ec-Karte durchziehen	Betrag eingeben
Taste - Bestätigung -	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung -	Kunde unterschreibt	2. Beleg abreißen

Kassen - Abschluss mindestens einmal wöchentlich!				
Taste Menü	Taste: „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -	Passwort: 000000	2x Taste - Bestätigung

Terminal einschalten: Taste -Menü- drücken
 Wenn keine Geldkarte eingesetzt ist: bitte 2 mal mit Taste -Bestätigen- quittieren
Terminal ausschalten: Taste -Korr- drücken
Belegkopie: 2 mal Taste -Bestätigung- drücken

Tastenbelegung

Abbr = Vorgang abrechnen

KORR = Eingabe löschen

Best = Eingabe bestätigen



Service und Marketing

Karten Terminal Thales ARTEMA GSM

Hotline : 06237 / 97 91 04



- ec Karte
- GeldKarte
- Kreditkarten