



Service und Marketing



Karten Terminal Ingenico 5300

Hotline : 06237 / 97 91 04

Terminal ID:



➤ ec Karte
➤ Kreditkarten

Zahlung: Ec Cash mit PIN			
Betrag eingeben	Taste - OK -	ec-Karte durchziehen	Kunde: PIN eingeben und OK Taste drücken
Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - OK -	2. Beleg abreißen

Storno: ec - Karte			
Quadratische Taste	Taste -2-	Passwort: 1 2 3 4	
Vorgangsnummer eingeben	Taste - OK -	ec-Karte durchziehen	Kunde: PIN eingeben und OK Taste drücken
Zahlung wird storniert	1. Beleg abreißen	Taste - OK -	2. Beleg Abreißen

Zahlungsart auswählen z.B. ELV mit Unterschrift			
Quadratische Taste	Taste -5-	Passwort: 1 2 3 4	
Zahlungsart PIN	Taste -0-	Vorgang wie bei Zahlung ec Cash	
Zahlungsart ELV	Taste -2-	Betrag eingeben	Taste - OK - ec-Karte durchziehen
Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - OK -	Kunde unterschreibt 2. Beleg abreißen

Kassen - Abschluss mindestens einmal wöchentlich!			
Quadratische Taste	Taste 1	Passwort: 1 2 3 4	

Belegkopie: 2 mal Taste „OK“ drücken

Tastenbelegung:

- Stop** = Vorgang abrechnen
- KORR** = Eingabe löschen
- OK** = Eingabe bestätigen

