

Zahlung: bei ec Karte mit PIN				
EUR 0,00 <i>Betrag eingeben</i>	Taste - Best -	Karte einstecken	KUNDE PIN eingeben	KUNDE Eingabe bestätigen
Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - Best -	2. Beleg abreißen	Bei elv: Kunde unterschreibt auf der Rückseite



Service und Marketing

Karten Terminal Thales ARTEMA Hybrid

Hotline : 06237 / 97 91 04

Displayanzeige:

Kassenabschluß



Summen

Storno

ELV / EC

Papiervorschub

Zahlart wählen



Auswahl der Displayfunktionen



STORNO: „Paßwort 000000“

Dann Anzeige im Display folgen



Kassenabschluß: „Paßwort 000000“



Zahlung mit Unterschrift:

Dann Anzeige im Display folgen

Belegkopie: 2 mal Taste -Bestätigung- drücken

Tastenbelegung:



= Vorgang abbrechen



= Eingabe löschen



= Eingabe beenden / bestätigen

Terminal ID:



- ec Karte / ec Chip
- GeldKarte
- Kreditkarten