

## Zahlungen allgemein:

bei ec Karte mit PIN

<b>EUR 0,00</b> <i>Betrag eingeben</i>	<b>Taste - Best -</b>	<b>Karte durchziehen</b>	<b>Kunde Betrag bestätigen</b>	<b>Kunde PIN und Bestätigen</b>
Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - Best -	2. Beleg abreißen	<b>Bei elv:</b> Kunde unterschreibt auf der Rückseite

### Display anzeige:

Kassenabschluß   **EUR 0,00**   Summen  
 Storno   **Bitte Betrag eingeben**   ELV / EC  
 Papiervorschub   **Bitte Betrag eingeben**   Zahlart wählen



**STORNO: „Paßwort 000000“**

Dann Anzeige im Display folgen



**Kassenabschluß: „Paßwort 000000“**



**Zahlung mit Unterschrift:**

Dann Anzeige im Display folgen

**Belegkopie: 2 mal Taste „Bestätigung“ drücken**

### Tastenbelegung:

**Abbr** = Vorgang abbrechen

**Korr** = Eingabe löschen

**Best** = Eingabe beenden / bestätigen



Service und Marketing



## Karten Terminal Thales ARTEMA desk

Hotline : 06237 / 97 91 04

Terminal ID:



- ec Karte
- GeldKarte
- Kreditkarten